

## Montageanleitung Grand Basket

### Lieferumfang:

Je ein Seitenteil. Rechts und links fertig montiert.

2 Drahtkörbe zum Einhängen.

Bitte prüfen Sie zuerst wie die Seitenteile in den Schrank geführt und gestellt werden können. Markieren Sie Stellen wo die Schienen geklebt werden sollen. Achtung - einmal geklebt sind die Schienen nur schlecht wieder lösbar. Lösen Sie die Schutzfolie des doppelseitigen Klebbands erst wenn die korrekte Lage geprüft ist.

Bitte beachten Sie, dass die vorderen Schienen exakt 40mm Luft zum vorderen vorderen Brett haben sollten (siehe Bild.). wir geben ein Distanzstück mit mit dem sie einfach ausrichten können. Am besten markieren Sie die Lage mit einem Bleistift und setzen die Seitenteile erst dann ein. Wenn die Lage klar ist, kann die Schutzfolie von den Klebestreifen entfernt werden. Kleben Sie die Seitenteile nun ein



### Grand Basket Fahrerseite

Hier Fahrerseite links Richtung (Richtung Heck)

und rechts (Richtung Führerhaus)

Fahrerseite rechts und links - beide Aluprofile stehen auf dem Winkel.

Beide Seitenteile mit Profil 40x15



Wenn die Seitenteile geklebt sind, hängen / Rasten Sie die beiden Körbe Schubladen in die Schienen ein.

